



NOTICE D'ASSEMBLAGE: REF MAT  
 IMPORTANT : A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. A LIRE ATTENTIVEMENT

Contenu	Housse textile	Matelas en PVC	Protection
Composition	100% coton certifié Deko-Tex. <sup>®</sup>	Enveloppe en PVC sans phtalates.	Eponge 90% en viscosse de bambou et 10% polyester.
Dimension	L.75 x L.57	L.78 x L.64	L.50 x L.25
Entretien			
30° maximum.  Pas de chlore, pas de produits abrasifs pas de solvants, pas de blanchiment.  Sèche linge interdit			
Dimensions utiles : L.70 x L.50 x h 10			

Avertissement :

Ce matelas à langer d'appoint ne peut se substituer à un dispositif à langer. Il doit être utilisé sur un support adéquat soit de dimensions largement supérieures à celles du matelas, soit possédant des barrières latérales suffisamment élevées. Toujours garder l'enfant à portée de main. Toujours utiliser le système de retenue lors de l'utilisation du matelas à langer. Toujours rouler le matelas PVC (vide) pour le transport. Gonfler le boudin d'air à la bouche.

Ne pas laisser le matelas rempli d'eau à une température inférieure à 0°. Ne pas laisser le matelas rempli d'eau à une température supérieure à 37°. Ne pas poser le matelas à langer près d'une source de chaleur, d'une flamme, d'un chauffage à gaz ou électrique...

**Si vous ne respectez pas ces instructions, votre bébé pourrait se blesser.**



Malet'McCo  
 Av. Victor Basch - 13600 La Ciotat  
 Site Web: maletmcco.com



1ère étape

Gonfler le boudin d'air

S'assurer de la bonne fermeture de la valve



2ème étape

Remplir le matelas d'eau

S'assurer de la bonne fermeture du bouchon (10 L maximum)



3ème étape

Enfiler la housse

Bien ramener le simple rabat



4ème étape

Attacher le bébé

Passer la brassière, scratcher et fermer la boucle



ASSEMBLY INSTRUCTIONS : REF MAT  
 IMPORTANT: SAVE FOR FUTURE REFERENCE PURPOSES. READ CAREFULLY.

Contents	Cotton cover	PVC Mattress	Protection
Composition	100% cotton certified Deko-Tex. <sup>®</sup>	Phthalate free PVC jacket	Sponge 90% bamboo and 10% polyester
Size	L.75 x L.57	L.78 x L.64	L.50 x L.25
Maintenance			
30° maximum.  Do not bleach Do not use abrasives or solvents  Do not tumble dry			
Dimensions : L.70 x L.50 x h 10			

Warning:

This changing mattress can't be substituted for a changing unit. It must be used on a suitable flat support. For even more security use safety side rails with high dimensions.

Always keep the child at hand. Always use the restraint system when using the changing mat. Always roll the mattress PVC (empty) for transport. Inflate the bladder with the mouth.

Do not let the mattress filled with water at a temperature below 0°. Do not let the mattress filled with water at a temperature greater than 37°. Do not place the changing mat near a source of heat, flame, heating gas or electric appliances...

**If you do not follow these instructions, your baby could be hurt.**



Malet'McCo  
 Av. Victor Basch - 13600 La Ciotat  
 Site Web: maletmcco.com



1st Step

Inflate the bladder

Make sure the valve is closing off.



2nd Step

Fill the mattress with water

Ensure proper closure cap (10 L max)



3rd Step

Insert Mat into the cover

with fold correctly fastened



4th Step

Use undershirt Scratches

and then fasten belt